

# **ErgoDots**



Gracias por adquirir nuestro accesorio ergonómico para flauta. Este manual contiene información esencial para el correcto montaje y uso de nuestro producto.

## Atención:

# Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

Hay un riesgo de daños en el instrumento o rotura del producto en caso de no seguir las instrucciones de uso. En caso de duda, consultar la página Web.

- Estos accesorios están diseñados exclusivamente para su uso con flautas traveseras.
- No son adecuados para menores de 3 años debido a piezas pequeñas que podrían provocar asfixia.
- Utilice el producto únicamente como se describe en este manual.
- Compruebe regularmente que los accesorios estén correctamente fijados para evitar daños en su instrumento.

# Descargo de responsabilidad:

El fabricante declina toda responsabilidad por daños directos o indirectos causados a personas, animales o cosas como consecuencia del incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual, especialmente en lo referente a la instalación, uso y mantenimiento del producto.

Este producto se proporciona con las garantías legalmente establecidas en España. El fabricante no se hace responsable de daños derivados del uso inadecuado, modificación no autorizada o instalación incorrecta del producto.

El uso indebido o no conforme con estas instrucciones puede provocar daños en el instrumento musical que no estarán cubiertos por la garantía.

### Precauciones

- No aplique fuerza excesiva al instalar o retirar los accesorios.
- Evite el contacto con disolventes o productos químicos que puedan dañar el material.
- No deje los accesorios expuestos a temperaturas extremas o luz solar directa durante periodos prolongados.


### **Especificaciones Técnicas**

Material: Poliuretano termoplástico

Compatibilidad: flautas traveseras estándar.

### Pasos de montaje:

Abre la bolsa hermética con cuidado: extrae los tapones (a) de su estuche. Asegúrate de tener todas las piezas: 7 tapones (5 tapones para su uso y 2 de repuesto).




Identifica las 5 llaves con agujero para situar los tapones.

Introduce los tapones en los agujeros y orienta la pared del tapón hacia el extremo del dedo.

2

Acóplalos con suavidad para prevenir roturas o dañar el instrumento.



### Mantenimiento y Limpieza:

- Limpie los accesorios con un paño suave.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o disolventes.
- Inspeccione regularmente los accesorios para detectar posibles desgastes o daños.

#### Garantía:

- Este producto está cubierto por una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre defectos de fabricación y materiales. No cubre daños causados por uso indebido, accidentes o modificaciones no autorizadas.
- Para hacer efectiva la garantía, conserve el comprobante de compra y contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

# Información de contacto:

Para cualquier consulta, sugerencia o reclamación, puede contactar con nuestro servicio de atención al cliente:

- (+34) 614 49 73 53
- info@fluture.pro

### Información medioambiental:

Al final de su vida útil, deseche este producto de acuerdo con las normativas locales de reciclaje.

NOTA IMPORTANTE: Este manual de instrucciones es parte integral del producto. Consérvelo para futuras consultas durante toda la vida útil del producto.